

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 213.1637RV, CU INVERSOR DE FAZE, 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6H, IP44/IP54

Scame 213.1637RV este o fi?? industrial? din seria OPTIMA-REVERSE, pentru 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Execu?ia include un mecanism pentru schimbarea succesiunii fazelor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 213.1637RV; seria OPTIMA-REVERSE.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 346-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP44/IP54.
- Variant? cu dispozitiv REVERSE pentru inversarea fazelor.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

Func?ionare ?i alegere

213.1637RV realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 346-415 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP44/IP54 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Inversarea succesiunii fazelor se regleaz? cu alimentarea întrerupt?, conform instruc?iunilor; mecanismul nu este o comand? de inversare sub sarcin?. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un stand de probe pentru motoare trifazate, folosind Scame 213.1637RV. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Integrarea unui conector de rezerv? cu acela?i cod pentru un grup de pompare trifazat. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 346-415 V ?i 16 A. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de curent exist? între 213.1637RV ?i 213.3237RV?

Curentul nominal: 213.1637RV — 16 A; 213.3237RV — 32 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 213.3237RV.

2. Unde se monteaz? 213.1637RV în leg?tura de alimentare?

Fi?a se monteaz? pe cablul receptorului ?i se cupleaz? cu o priz? compatibil? cu 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Nu este o intrare fix? de aparat sau un adaptor care modific? tensiunea.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/213.1637RV.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 213.3237RV.

Pret: 29,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-213-1637rv-cu-inversor-de-faze-16-a-3p-n-e-346-415-v-6h-ip44-ip54-191775