



SCHNEIDER BUTON CIUPERCA ROTATIV Ø 41 MM, ROSU - PENTRU BUTOANELE LUMINOASE Ø 30 MM

gama de produse: Harmony 9001K

Harmony 9001SK

Tip produs sau componenta: Mushroom button

tip de accesorii / piese separate: Maner ciuperca?

categorii accesorii / piese de schimb: Piese de schimb

destinatie accesorii/piese separate: Buton iluminat

diametru: 41 mm

diametrul de montaj: 30 mm

capac/operator sau culoare lentila: Rosu

greutate neta: 0,005 kg

Pret: 16,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/buton-ciuperca-rotativ-o-41-mm-rosu-pentru-butoanele-luminoase-o-30-mm>