

SCHNEIDER BUTON CIUPERCA ROTATIV Ø 41 MM, ROSU - PENTRU BUTOANELE LUMINOASE Ø 30 MM

gama de produse: Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Tip produs sau componenta: Mushroom button
tip de accesorii / piese separate: Maner ciuperc?
categorii accesorii / piese de schimb: Piese de schimb
destinatie accesorii/piese separate: Buton iluminat
diametru: 41 mm
diametrul de montaj: 30 mm
capac/operator sau culoare lentila: Rosu
greutate neta: 0,005 kg
Pret: 16,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/buton-ciuperca-rotativ-o-41-mm-rosu-pentru-butoanele-luminoase-o-30-mm