



CAVI SET INTRERUPATOR CU ACTIONARE LOCALA SI DIN TELECOMANDA, CU TEMPORIZATOR

Intrerupatorul temporizator cu telecomanda ITT-11 se foloseste de regula la iluminatul holurilor de trecere, a casei scarilor la blocurile de locuinte, a pivnitelor, garajelor si in general acolo unde este trafic relativ mic si unde exista pericolul de a uita lumina aprinsa inutil. Intrerupatorul poate functiona in paralel cu alte intrerupatoare, astfel incat iluminatul sa poate fi comandat din diferite locuri suplinind cu succes intrerupatoarele cap scara.

Caracteristici Tehnice:

- Tensiunea de alimentare – 230 Vac
- Pornirea se face manual/telecomandat iar oprirea se face automat sau manual/telecomandat.
- Puterea comandat? – max 200W
- Timpi de temporizare – 5,15,30min
- Precizia de temporizare – 2%.
- Siguranta de protectie la supracurent tip SMD. Aceasta se poate inlocui numai de specialisti.
- Protectie electronica la suprasarcina ($P > 200W$)

Modul de recunoastere a temporizarii

La o temporizare de 5 min. LED-ul rosu clipeste cu o frecventa de 1s, la $5min < t < 15min$ LED-ul sta aprins pana cand t

Programarea intrerupatorului (schimbarea codului de telecomanda)

Daca se doreste folosirea altei telecomenzi decat cea livrata din fabrica, se poate schimba codul IR astfel:

- se ?inerea ap?sat? clapa intrerupatorului ($t > 5s$) pana cand lumina rosie a vizorului nu mai clipeste si ramane lumina rosie aprinsa. Din acest moment intrerupatorul asteapta un alt cod IR timp de 10s. Se apasa butonul telecomenzii alternative (telecomanda TV sau alta) si lumina rosie se stinge. Din acest moment intrerupatorul raspunde numai la comanda manuala sau la telecomanda alternativa. Daca in timp de 10s nu se trimite nici un cod IR, lumina rosie se stinge, codul existent la momentul respectiv in memorie se sterge iar intrerupatorul revine la codul din fabrica.

Programarea intrerupatorului (schimbarea codului de telecomanda)



Daca se doreste folosirea altei telecomenzi decat cea livrata din fabrica, se poate schimba codul IR astfel:

- se ?inerea ap?sat? clapa intrerupatorului ($t > 5s$) pana cand lumina rosie a vizorului nu mai clipeste. Va indepartati de intrerupator 2-3 pasi si apasati butonul telecomenzii alternative (telecomanda TV sau alta). Dupa primirea codului, lumina rosie se stinge. Din acest moment intrerupatorul raspunde numai la comanda manuala si la telecomanda alternativa. Daca in timp de 10s intrerupatorul nu primeste nici un cod IR, lumina rosie se stinge, codul existent la momentul respectiv in memorie se sterge iar intrerupatorul revine la codul din fabrica.

Observatii:

1. Dup? c?derea accidental? a tensiunii re?elei si revenirea ei, intrerupatorul ram?ne in starea oprit p?n? la o comanda de pornire. In acest fel se evita consumul accidental de energie.
2. Este necesara existenta unui consumator in canalul C1, altfel comanda manuala nu functioneaza.
3. Daca se depaseste puterea maxima de 200W intra in functiune autoprotectia si incepe sa clipeasca rapid LED-ul rosu, apoi se deconecteaza iluminatul fara defectini. In acest caz se inlocuiesc consumatorii.
4. Nu functioneaza pe sarcini inductive: corpuri de iluminat cu droser electromagnetic, Spoturi alimentate cu transformatoare.
5. Daca au trecut 3 zile fara sa fie utilizat, acumulatorul se descarca complet si nu mai functioneaza pornirea cu telecomanda. In acest caz se porneste temporizarea manual iar in timpul temporizari se incarca si acumulatorul propriu.

Sceme electrice



Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/set-intrerupator-cu-actionare-locala-si-din-telecomanda-bipolar-32706>